



**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

# **Axtel ClearView Webcam**

Kamera internetowa USB Full HD

---

Model: **AX-FHD-CAM**

EAN: **5901986764502**

## Jak używać kamery

Twoja kamera Axtel ClearView Webcam działa w trybie Plug & Play - nie musisz instalować żadnych sterowników. Wystarczą trzy proste kroki:

1. Wyjmij kamerę z opakowania.
2. Podłącz wtyczkę USB kamery do portu USB komputera, laptopa, HUB-a USB lub innego wspieranego urządzenia.
3. System automatycznie wykryje kamerę (może to potrwać kilka sekund).

Po zakończeniu kamera jest gotowa do pracy. Możesz korzystać z niej w dowolnej aplikacji do wideokonferencji - Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Skype i innych.

### Zgodność systemowa

Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 / 11

macOS 10.4.8 lub nowszy

Linux z obsługą UVC (kernel 2.6.26 lub nowszy)

ChromeOS 53 lub nowszy

Android 5.0 lub nowszy z obsługą UVC

## Bezpieczeństwo

- Nie próbuj wprowadzać modyfikacji kamery.
- Nie przechowuj kamery w wilgotnym lub zakurzonej pomieszczeniu.
- Nie przechowuj kamery w miejscach o wysokich temperaturach, takich jak zamknięty samochód czy miejsce wystawione na bezpośrednie promienie słoneczne.
- Nie usuwaj obudowy kamery. Kontrola wewnętrzna, konserwacja oraz naprawa powinny być wykonywane wyłącznie w autoryzowanym serwisie.
- Uderzenie lub upuszczenie kamery może skutkować problemami z użytkowaniem produktu. Jeżeli kamera została upuszczona lub obudowa została uszkodzona, odłącz ją od komputera i skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem.

## Specyfikacja techniczna

Nazwa	Axtel ClearView Webcam
Numer modelu	AX-FHD-CAM

---

<b>Sensor obrazu</b>	OV4689, 1/3", 5 MP
<b>Przysłona</b>	f/2.3
<b>Ostrość</b>	Stała (Fixed Focus)
<b>Pole widzenia</b>	D 90° / H 82° / V 52°
<b>Rozdzielczość</b>	1920 × 1080 px, 30 fps (1080p)
<b>Mikrofon</b>	1 × MEMS, zasięg do 6 m
<b>Interfejs</b>	USB 2.0 Type-A, kabel 3 m
<b>Zgodność</b>	UVC 1.1 / 1.5, Windows / macOS / Linux
<b>Wymiary / waga</b>	100 × 56 × 56 mm / 0,12 kg